

JET

Jet Sport FT-7

Фитнес-трекер

Инструкция по эксплуатации



Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем фитнес-трекера, использующего интерфейс Bluetooth для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Назначение: Устройство для сбора информации о физической активности пользователя.

JET


Внешний вид



Заряд батареи

Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием фитнес-браслета.

Используйте зарядное устройство с выходным напряжением 5 В. Время заряда: около 2 часов. Подключите трекер к зарядному устройству (либо к USB порту компьютера) через специальный зарядный кабель, входящий в комплектацию. Убедитесь, что контакты зарядного кабеля совпадают с контактами трекера.



Использование трекера

1. **Время и дата**

После подключения трекера к смартфону, часы трекера синхронизируются с часами смартфона.



2. **Кровяное давление**

Нажмите несколько раз на сенсорную клавишу, чтобы перейти на экран измерения давления. Устройство начнет измерение давления, ведите себя спокойно во время измерения. Ручной запуск измерения давления не сохраняет данные в смартфоне, если Вы хотите записывать данные измерения давления, запустите соответствующую функцию в приложении.




3. **Измерение пульса**

Нажмите несколько раз на сенсорную клавишу, чтобы перейти на экран измерения пульса. Устройство начнет измерение пульса. Для наилучшего результата рекомендуем надевать браслет на левую руку на 1,5 см выше шиловидного отростка локтевой кости. Убедитесь, что трекер плотно прилегает к руке. Ручной запуск измерения пульса не сохраняет данные в смартфоне, если Вы хотите записывать данные измерения пульса, запустите соответствующую функцию в приложении.



4. **Шагомер**

Знак режима



Показания

5. **Пройденное расстояние**

Знак режима



Показания

6. **Калории**

Знак режима



Показания

7. **Монитор сна**

Устройство отслеживает данные о сне автоматически. Для просмотра полных деталей сна и настроек откройте приложение на смартфоне.

Знак режима



Показания

8. **Ориентация экрана**

Нажмите сенсорную клавишу до появления данного экрана, нажмите и удерживайте сенсорную клавишу для смены ориентации экрана (горизонтальную либо вертикальную).

Знак режима




Смена ориентации экрана

9. **Выключение экрана**

Нажмите сенсорную клавишу до появления данного экрана, нажмите и удерживайте сенсорную клавишу для выключения экрана.

Знак режима



Выключение экрана

Соединение трекера со смартфоном

1. Отсканируйте QR код, и скачайте приложение JET SPORT PRO из Google Play для устройств Android, либо Apple Store для iOS устройств.



2. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне и найдите устройство FT-7. Подключите устройство к смартфону.

3. Запустите приложение JET SPORT PRO.

4. Выберите «Настройки» - выберите Ваш трекер из появившегося списка устройств.

Использование приложения JET SPORT PRO

После установки приложения, Вам придется настроить его, заполнив свои персональные данные, такие как рост, вес, пол и пр.

Экран состояния

На данном экране можете увидеть все данные, собранные за день, а также в предыдущие дни и обобщенные данные за все время.

1. **Шаги**

Нажмите, чтобы проверить количество пройденных шагов, дистанцию и сожженные калории.

2. **Сон**

Нажмите, чтобы проверить данные о сне (длительность сна, длительность различных фаз сна и пр).

3. **Пульс**

Вы можете проверить данные о пульсе, собранные за весь день, исходя из данных, которые автоматически собираются трекером каждые 30 минут.

4. **Бег**

Нажмите перед началом бега и задайте начальную точку движения. После бега нажмите «Стоп» для записи данных об активности.

Каждый период бега записывается с указанием количества шагов, скорости, сожженных калорий, дистанций и пр.

5. **Кровяное давление**

Нажмите для того, чтобы запустить функцию измерения кровяного давления. Пожалуйста будьте спокойны во время измерения. После измерения давления, вы можете выбрать сохранение данных на смартфон.

Есть два режима измерения давления: Обычный и Персональный. Если нет никаких проблем со здоровьем, выбирают обычный режим. Персональный режим выбирается в случае повышенного либо пониженного давления.

Настройки

1. Мое устройство: Нажмите для того, чтобы найти устройство и синхронизировать его с программой.

а. Включить сообщения о входящих вызовах и сообщениях

б. Будильник: настройки время будильника и других оповещений

в. Оповещения о бездействии: включить оповещения о бездействии

г. Сохранения в облако: после включения данной функции все собранные данные будут сохраняться в облачном сервисе приложения.

д. Ночная подсветка дисплея: при включении данной функции

дисплей будет работать в ночное время.

е. Детектор ношения: При включении данной функции устройство прекращает сбор данных, если фитнес-трекер снят с руки

ж. Режим измерения кровяного давления: Выберите «Обычный» (при отсутствии отключений кровяного давления) либо «Персональный» при пониженном либо повышенном кровяном давлении.

з. Задать персональный пароль для соединения с фитнес-браслетом. После установки пароля соединение браслета с другими смартфонами будет невозможно без ввода данного пароля. Если Вы забыли пароль: включите на трекере экран сна, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку. Произойдет сброс пароля к 0000.

и. Обновление прошивки

2. Спортивные цели: Установить спортивную цель для ежедневного достижения.

3. Сон: советы о времени засыпания согласно данным о прошедшем дне.

4. Обратная связь: Вы можете оставить свои сообщения об ошибках или пожеланиях по приложению.

5. О нас: информация о приложении.

Спецификации

Приложение для iOS и Android: JetSport Pro

Процессор: Nordic N51822

3D сенсор

Версия ОС: Android 4.3 и выше, iOS 7.1 и выше

Bluetooth версия: 4.0

Дисплей: 0.86", OLED

Стандарт защиты: IPX7

Сенсорная кнопка управления

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

- Использовать товар только по прямому назначению.
- Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.
- Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
- Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
- Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
- Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
- Не брать в рот.
- Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
- В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
- Не использовать устройство при вондении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
- Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

JET

Гарантийный срок службы с даты продажи – 12 месяцев.

Информация о продукте:

Модель: Фитнес-трекер **Jet Sport**

Продавец: _____

Подпись продавца: _____

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, название организации Продавца. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели предъявленной к гарантийному обслуживанию.
- Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.
- На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или не санкционированного ремонта.
- Неисправности возникли в следствии:

- а) Падения изделия или любого другого механического повреждения
- б) Падения посторонних предметов на изделие
- в) Попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.

Импортер: Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди Компани». Адрес: Россия, 109029 Москва, Михайловский проезд д.3 стр.66. Сделано в Китае.

Изготовитель: Джию Электроникс КО., Лимитед. Адрес: Офис 04, 7 Этаж, Брайт Уэй Тауэр, №33, Ваннок Роуд, Кулун, Гонконг. Завод изготовителя: Шаньчжень Бале Электроникс Ко., ЛТД. Адрес: 6Ф, Ф билдинг, Лонглан Индастри парк, Джонгхуа роад, Минни стрит, Лонгхуа Нью Дистрикт, Шаньчжень, Китай.

Срок службы: 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см. на упаковке.

Официальный сайт

TM JET

www.jetdevice.com

EAC



Бесплатное приложение JetSport Pro



Для управления всеми функциями фитнес-трекера JET SPORT FT-7 необходимо загрузить официальное приложение JetSport Pro из App Store или Google Play.

App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

Google Play является знаком обслуживания компании Google.

Техническая поддержка:

8 (800) 775-87-67 **JET**